


LOOP运转

课题

希望重复多次相同间距的运转



一直以来的问题点

重复3次“移动60mm，停止0.5s”的动作，然后进行原点复归。
不想使用PLC，方法越简单越好。


解决方案

使用loop功能

loop功能

Loop功能是指将结合在一起的运转资料No.按设定的loop计数进行重复运转。

从「计数（loop）」所设定的运转资料No.开始到「结束（loop）」所设定的运转资料No.为止，按设定的计数进行重复运转。



支援软件MEXE02的设定例

☐ AZ 脈波列輸入/內藏定位機種/附RS485通訊脈波序列輸入 / EAC (0.01mm/step)

- ☐ 資料
 - 運轉資料
 - 運轉I/O event
 - 運轉資料擴展用設定
- ☐ 參數
 - 基本設定
 - 馬達 機構(座標/JOG/原點復歸)設定
 - ETO-Alarm-Info 設定
 - I/O 動作功能
 - Direct-IN 功能選擇 (DIN)
 - Direct-OUT 功能選擇 (DOUT)
 - Remote-I/O 功能選擇 (R-I/O)
 - EXT-IN-VIR-IN-USR-OUT功能選擇 (擴展)

运转资料

名稱	運轉方式	位置 [mm]	速度 [mm/s]	起點
No.0	相對定位 (以指令位置為基準)	60.00	60.00	
No.1	絕對定位	0.00	60.00	

運轉結束延遲 [s]	連結	下一連結資料 "No."	計數(Loop)	位置OFFSET(Loop)	結束(Loop)
0.500	自動連結	↓(+1)	loop 3{	0.00	}L-End
0.000	無結合	↓(+1)	-	0.00	-



详情洽詢

东方马达中国总公司
欧立恩拓电机商贸 (上海) 有限公司

官网: www.orientalmotor.com.cn
E-mail: sales@orientalmotor.com.cn

客户咨询中心

产品订购 · 技术咨询 · 目录索取

400-820-6516 (中文)
400-821-3009 (日文)

官方微信



免费目录申请
线上选型工具
电动机小知识